


1. التشغيل

اضغط باستمرار على زر شاحن الجيب لمدة 4 ثوانٍ، ثم اتركه. سيتم تشغيل أضواء الجهاز.




2. الشحن

سيتم شحن الحامل تلقائيًا عند وضعه في شاحن الجيب. قبل الاستخدام الأول، قم بشحن جهاز IQOS ILUMA i بالكامل باستخدام محول طاقة متوافق، وفقًا لتعليمات السلامة والتعليمات. (تقريبًا 135 دقيقة).



3. إدخال SMARTCORE STICK™

أدخل SMARTCORE STICK™ حتى الخط الموجود على الفلتر حتى يهتز حامل الجهاز.



4. التسخين التلقائي

يبدأ التسخين تلقائيًا، أو عن طريق السحب لأعلى على شاشة اللمس. ستظهر شاشة اللمس حالة التسخين.



5. بدء الاستخدام

ابدأ باستخدام الجهاز بعد الاهتزاز الثاني.



6. العد التنازلي للتجربة

العد التنازلي للتجربة يشير الدليل الصوتي حول شاشة اللمس إلى الوقت المتبقي من التجربة.



7. التجربة على وشك الانتهاء

التجربة على وشك الانتهاء. سوف يهتز حامل الجهاز للإشارة إلى آخر 30 ثانية أو آخر سحبين.



8. اسحب SMARTCORE STICK™

اسحب SMARTCORE STICK™ فم بإزالة SMARTCORE STICK™ المستخدم وتحلص منه وفقًا لتعليمات وتعليمات السلامة.



كيفية استخدام جهاز IQOS ILUMA i™




اكتشف الميزات الجديدة

تحميل تطبيق IQOS

استخدم تطبيق IQOS لضبط إعدادات الجهاز وتخصيص تجربتك.*

قم بزيارة www.iqos.com/apps

*قد يختلف توفر تطبيق IQOS حسب البلد.



iqos.com


وضع الإيقاف المؤقت

وضع الإيقاف المؤقت متوفر




وضع الإيقاف المؤقت متوفر
تشير 2 أضواء عامودية على شاشة اللمس إلى أن وضع الإيقاف متوفر. مرر لأسفل عبر شاشة اللمس بالكامل لإيقاف التجربة مؤقتًا. يمكن استخدام وضع الإيقاف المؤقت مرة واحدة في الاستخدام الأول أو الثاني على التوالي، ويمكن تنشيطه خلال أول 3 دقائق، أو 8 سحبات من التجربة.

تفعيل وضع الإيقاف المؤقت



تفعيل وضع الإيقاف المؤقت
تشير 4 أضواء عامودية مع اهتزاز الجهاز إلى تفعيل وضع الإيقاف المؤقت. يمكن أن يستمر وضع الإيقاف المؤقت لمدة تصل إلى 8 دقائق. إذا لم يتم استئناف التجربة، فسيتم إيقاف تشغيل حامل الجهاز تلقائيًا.

استئناف التجربة



استئناف التجربة
قم بالتمرير لأعلى عبر شاشة اللمس بأكملها وانتظر حتى تكتمل عملية إعادة التسخين قبل استئناف التجربة. سوف يشير الاهتزاز ومؤشر الضوء إلى أن حامل الجهاز جاهز لاستئناف الاستخدام.


FlexPuff

تقوم خاصية FlexPuff بتحويل تجربتك تلقائيًا وقد يوفر 4 سحبات إضافية ضمن تجربة تستمر حتى 6 دقائق*.
*تم تصميم FlexPuff للعمل مع أعواد التبغ يعتمد تنشيط وعدد السحبات على أنماط الاستخدام الفردية. قد لا تنطبق السحبات الإضافية على جميع المستهلكين البالغين وأولئك الذين لا يتم تنشيط FlexPuff عند استخدام وضع الإيقاف المؤقت.

نصائح مفيدة

حالات الشاشة

حالات الشاشة
ضوءان، جاهز للاستخدام مرتين¹.
ضوء واحد، جاهز للاستخدام لمرة واحدة².
(0) البطارية استنفدت، تحتاج إلى إعادة الشحن³.
(E) إعادة ضبط حامل الجهاز وشاحن الجيب⁴.



أوضاع بطارية Flex

أوضاع بطارية Flex
وضع الأداء (افتراضي)
إلى ما يصل إلى 3 استخدامات متتالية بدون وضع الإيقاف المؤقت أو استخدامان متتاليان مع توقف لأحدهما.
وضع توفير الطاقة*
يتم إعداد حامل الجهاز على وضع الاستخدام الفردي. وضع الإيقاف المؤقت غير متاح.
*يتم ضبط وضع توفير الطاقة فقط من خلال تطبيق IQOS، وقد يختلف توفر تطبيق IQOS حسب البلد.

إعادة الضبط

إعادة الضبط
ضع حامل الجهاز في شاحن الجيب واضغط على زر شاحن الجيب لمدة 10 ثوانٍ. سيتم إيقاف تشغيل جميع أضواء الحالة، ثم يتم تشغيلها لتأكيد إعادة الضبط. إذا استمرت المشكلة، اتصل بدعم IQOS.

